



POS.	DESCRIPTION	PART.NO.
23	KNOB 10x6	347 430
24	SWITCH	344 037
	KNOB Ø11	344 610
	PLASTIC WASHER	344 615
25	POTENTIOMETER	343 252
	KNOB Ø11	344 610
	PLASTIC WASHER	344 615
26	POTENTIOMETER	343 250
	LED RED 3MM	342 073
	KNOB Ø11	344 611
27	PLASTIC WASHER	344 615
	POTENTIOMETER	343 250
	LED GREEN 3MM	341 823
28	KNOB Ø15.5	331 606
	PLASTIC NUT	343 608
	SWITCH	337 647
29	SCREW M4x12	334 354
30	KNOB 12x7	337 059
	SWITCH	313 175
31	LED RED 3MM	342 073
32	KNOB 10x6	347 430
	SWITCH	344 037
33	ACRYL WINDOW	349 418
34	POWER CORD	349 559
35	STRAIN RELIEF	348 610
36	PHONE JACK	336 294
37	FUSE-HOLDER	330 605
	FUSE-CARRIER	330 632
	FUSE T10A	302 565
38	KNOB 8x6	347 429
	SWITCH	344 038
39	TAPPING SCREW	304 251
40	XLR CONNECTOR	341 944
41	SWITCH	335 941
42	CINCH CONNECTOR	344 929
43	CHASSIS	349 414
44	SPEAKON CONNECTOR	341 343
45	COVER	349 415

Ohne unsere Genehmigung darf  
diese Zeichnung weder vervielfältigt,  
noch dritten Personen oder anderen  
Firmen zugänglich gemacht werden  
(siehe einschlägige Gesetze)

[illegible]